

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI CURATARE COVOR PVC

1. REGULI DE EXPLOATARE

Dincolo de aspect estetic deosebit, o pardoseala din vinil este si foarte usor de intretinut. Aceasta este favorizata si de tratamentul special de suprafata al noilor generatii de pardoseli Tarkett, care sunt mai rezistente la zgarieturi, pete.

Pentru exploatarea in bune conditii a pardoselilor din PVC este necesar sa se respecte urmatoarele reguli:

- nu vor fi puse in contact direct cu materialul surse de caldura sau flacara deschisa (aschii fierbinti rezultate din procesul de prelucrare a metalelor prin aschiere, operatii de sudare a metalelor, tigari aprinse, etc);
- nu se vor trage pe pardoselile PVC obiecte cu muchii taioase;
- rotile diverselor echipamente trebuie sa aiba bandaj din materiale suple (exclus metal);
- obiectele grele ce se sprijina pe pardoseala trebuie sa aiba talpici de protectie;
- nu se trece cu stivuatorul sau transpaleta electrica peste pardoseala din PVC care nu este speciala pentru aceasta destinatie;
- curatati pardoselile cu regularitate, intrucat curatenia regulate este mult mai eficienta si cu costuri mult mai reduse decat curatarea ocazionala, intensa;
- la folosirea produselor de curatenie, respectati dozele indicate de producator in fisa tehnica;
- indepartati imediat petele, pentru a nu deteriora suprafata iremediabil;
- nu uitati ca pardoselile in culori deschise necesita curatare mai frecventa.

2. CURATAREA COVORULUI PVC

2.1. INTRETINEREA PREVENTIVA

Cea mai buna modalitate de a face intretinerea preventiva este de a amplasa la toate intrarile in cladire sau alte surse de murdarire presuri profesionale de sters pe picioare, tip Elephant, cu perii, cauciuc si mocheta. Acestea vor prelua o buna parte din pamantul, nisipul, pietricelele din incaltaminte si vor absorbi apa sau murdaria pe baza de ulei. Un pres profesional eficient trebuie sa acopere 5-6 pasi pentru a absorbi cca 80% din murdaria care poate fi introdusa in cladire. In afara de amplasarea acestor bariere de praf la toate intrarile in cladire, se pot amplasa presuri in alte zone care pot fi sursa de murdarire, ca de exemplu spatiile de recreere, fantani arteziene, frigidere etc. Pentru ca aceste bariere de praf sa fie eficiente, se recomanda aspirarea si curatarea lor zilnica (de altfel acestea necesita o curatare mult mai frecventa pentru ca este prima linie de protectie impotriva murdariei si acumuleaza murdarie mult mai rapid). Daca nu este indepartata murdaria din aceste bariere de praf, ele isi vor pierde abilitatea de a preveni murdarirea intregii cladiri.

In cazul in care in spatiile pe care sunt instalate pardoseala PVC se vor executa activitati care necesita deplasarea sau repositionarea echipamentelor, mobilierului etc pardoseala din PVC se va

proteja cu hartie groasa, carton dur pentru a evita deteriorarea suprafetei pardoselii. Daca se foloseste banda adeziva aceasta nu trebuie instalata direct pe suprafata pardoselii.

2.2. CURATAREA PETELOR

Tratati petele imediat ce s-a produs stropirea!!! Cu cat interveniti mai devreme cu atat sunt sanse mai mari ca pata sa se curete mai usor!

Curatati cu ajutorul unei carpe cu puțin detergent cu Ph neutru. Incepeti de la marginea petelor catre mijloc, apoi schimbati carpa cu una inmuata în apa curata.

Pentru indepartarea petelor de pe pardoselile PVC:

- sange, urina, fecale: se foloseste o solutie diluata de clorina si se freaca abundant cu apa pt. indepartarea rezidurilor (se va indeparta grosul cu laveta de unica folosinta, dupa care se va sterge cu mop Tronic din gama VERMOP);
- otet, tomate, mustar: se adauga cateva picaturi de amoniac in apa si se spala cu apa si detergent;
- rugina: se foloseste tratament antirugina sau acid oxalic si se spala cu apa si detergent;
- grasimi grele, vopsea umeda de cauciuc: Petrol, White Spirt. Se freaca apoi utilizand un detergent nediluat apoi se indeparteaza rezidurile. Se recomanda din gama DR. SCHUTZ produsul ELATEX (mopul Blue din gama VERMOP);
- arsuri de tigara: se freaca usor cu o panza abraziva foarte fina sau cu o tesatura de lana (lavete tip Vlies din gama VERMOP) si se poliseaza pe intreaga suprafata

2.3. CURATENIA ZILNICA

1. Aspirati suprafetele pardoselii din covor PVC, pentru a înlătura praful sau mizeria excesivă nefixate sau stergeti-le cu un mop uscat din microfibra (tip White Magic, Ceran din gama VERMOP sau similar).
2. Curatare umeda manuala:
 - ✓ Utilizati un mop umezit cu apă sau cu o soluție de detergent: recomandam o solutie cu un PH alcalin (apa puternic alcalina te ajuta sa pastrezi un nivel optim de igiena!!!): Dr Schutz, PU Cleaner, ph nediluat 9.5 (se foloseste dilutia 1:200); Camerele umede pot necesita ocazional aplicarea unei solutii mai acide pH 3-5 pentru a indeparta depunerile de solutii de sapun.
 - ✓ Lasati solutia sa actioneze cateva minute (5-10 min);
 - ✓ Se limpezeste covorul PVC cu un mop curat inmuiat in apa rece pentru neutralizare; Curățați des mopul pe care îl utilizați.
 - ✓ Utilizati un mop de vâscoză pentru a îndepărta toată apa rămasă, eficient și fără scurgeri, astfel ca după curățare să nu rămână urme umede.
3. Curatare umeda mecanica- se recomanda in spatiile largi, cu trafic intens:
 - ✓ Pentru a obține rezultate bune, curățați pardoseala delicat cu o mașină combinată de frecat-uscat și perii de duritate medie sau, de preferință, cu paduri roșii; Tarkett recomanda masina cu pad rosu 3M sau Twister Green;

- ✓ Ca detergenți recomandam o soluție cu un PH alcalin (apa puternic alcalina te ajuta sa pastrezi un nivel optim de igiena!!!): Dr Schutz, PU Cleaner, ph nediluat 9.5 (se foloseste dilutia mai mare 1:400);
- ✓ Clatiti cu apa curata pentru neutralizare si apoi aspirati apa sau lasati podeaua sa se usuce sau stergeti cu mop uscat.

2.4. INTRETINEREA PERIODICA: LUSTRIRE MECANICA USCATA CU MASINA DE LUSTRUIT

Lustruirea uscata este cea mai eficienta metoda de restaurare a unei pardoseli din PVC unde uzura este vizibila.

1. Înainte de a începe curățarea uscată, aspirați suprafețele pardoselii din covor PVC, pentru a înlătura praful sau mizeria excesivă;
2. Lustruirea mecanică uscată este o metodă potrivită pentru a menține curată suprafața podelei; Lustruirea mecanică cu mașina de lustruit limitează depunerea unui alt strat de murdărie;
3. Utilizați o mașina cu pad rosu si 500-1000 rotatii pe minut; Cu cât viteza este mai mare de rotație, cu atât luciul este mai mare;
4. Lustruiți frecvent în funcție de gradul de uzură;
5. Dacă regimul de întreținere de mai sus nu vă satisface așteptările în ceea ce privește strălucirea sau aspectul general al covorului PVC, se poate folosi un polish adecvat, un spray de lustruire sau un sistem de întreținere a pardoselii.

2.5. INTRETINEREA PERIODICA: DECAPAREA SI REFACEREA STRATULUI DE PU

Periodic se indica o curatare de baza cu aparate profesionale care implica operatiuni de decapare (ex. Dr Schutz CLEAN AND STRIP), spalare si refacere a stratului de protective de PU cu PU Sealer in cazul PVC eterogen, iar in cazul materialelor omogene se recomanda protejarea covorului PVC cu cel puțin 2 straturi de protectie (de ex. PU ANTISLIP – cu proprietati antiderapante pana la R10 sau PU MAT din gama DR. SCHUTZ).

AX PERPETUUM IMPEX SRL
Product Manager
Suta Octavia Violeta